

## INSTRUCTION



**LES DESSUS DE CHAISE**

## **Fourniture de Gütermann creativ**

Fil à coudre universel dans des coloris coordonnés, tissu en coton Véro's World by Gütermann, Collection Country Chic Cottage; 60 cm cottages bleu (A : Dessus), 150 cm fleurs bleues fond beige (B1/B2/D), 110 cm vichy bleu (C1/C2)

## **Pour 2 dessus de chaise, il vous faudra découper**

(N'oubliez pas d'ajouter vos valeurs de couture)

2 fois le dessus A selon le patron (à adapter à vos chaises) dans le tissu avec les cottages;

4 bandes de 10 cm x 105 cm pour B1 dans le tissu fleuris;

2 bandes de 10 cm x 54 cm pour B2 dans le tissu fleuris;

4 bandes de 16 cm x 105 cm pour C1 dans le vichy bleu;

2 bandes de 16 cm x 54 cm pour C2 dans

le vichy bleu;

8 bandes de 14 cm x 60 cm pour les liens

D dans le tissu fleuris;

## **Gamme de fabrication pour un dessus de chaise**

(à répéter pour le deuxième)

Les assemblages se font endroit contre endroit

1. Assemblez les bandes (B1) les unes aux autres afin de faire un seul volant, puis faites de même avec les bandes (C1). Ces bandes serviront de volant sur le devant et les côtés.

2. Ourlez les côtés et le bas des volants (B1, B2, C1 et C2).

3. Froncez le haut de tous les volants et veillez à ce que vous les fronciez dans la bonne dimension du dessus.

4. Superposez les volants froncés de cette façon : Les petits volants sur les grands

(voir croquis)

5. Epinglez ensuite autour du dessus de chaise endroit contre endroit en plaçant les volants les plus courts sur l'arrière du dessus et les plus longs sur les côtés et devant.

6. Coudre tout autour du dessus

7. Préparez les liens : pour cela pliez les bandes (D) en deux, endroit contre endroit dans la longueur, puis coudre tout le long et retournez. Faire un petit ourlet aux extrémités. Vos liens sont prêts.

8. Pour terminer, placer les liens sur les côtés des grands volants puis les coudre afin qu'ils puissent être noués à la chaise.

