

INSTRUCTION



LE TORCHON DE CUISINE

Fourniture de Gütermann creativ

Fil à coudre universel dans des coloris coordonnés, tissu en coton Véro's World by Gütermann, Collection Country Chic Cottage; 70 cm cottages bleu (A: dessus, B: dessous), 25 cm fleurs bleues fond beige (C/D), 20 cm vichy bleu (E)

Pour un torchon, coupez

(n'oubliez pas d'ajouter les valeurs de couture)

2 rectangles de 44 cm de large x 62 cm de long dans les cottages;

1 bande de 6 cm x 78 cm dans les fleurs;

2 bandes de 3,5 cm x 98 cm dans les fleurs;

1 bande de 14 cm x 78 cm dans le vichy;

Réalisation

Les assemblages se font endroit contre endroit

1. Préparez les volants : pour cela, pliez en deux dans la longueur, endroit contre

endroit les extrémités des deux bandes D et E. Piquez selon votre marge de couture, crantez les coins puis retournez.

2. Pliez les volants en deux dans la longueur, envers contre envers.

3. Froncez les volants : pour cela, passez un fil de fronce sur le haut de chaque volants en prenant les deux épaisseurs de tissus à chaque fois. Tirez le fil, et froncez jusqu'à que les volants mesurent 44 cm.

4. Préparez les liens pour le nœud : pour cela, prenez les bandes de 98 cm, pliez les en deux dans la largeur, endroit contre endroit, puis piquez les deux longueurs selon votre marge de couture. Crantez les coins, puis retournez

5. Placez les bandes C terminées en bas du dessus A , à x cm du bord (x étant votre marge de couture) les extrémités non cousus sur les cotés du dessus A.

6. Surpiquez sur les bords de chaque bande, des bords du dessus A jusqu'à 2 cm du milieu.

7. Superposez les deux volants foncés, puis placez les bord à bord avec le bas du dessus A, en plaçant le plus petit volant entre le grand volant et le dessus A. Piquez le bas du torchon selon votre marge de couture, en vous rapprochant le plus possible du bord des bandes C sans piquer par dessus.

8. Ajoutez le dessous B endroit contre endroit et bord à bord contre le dessus A, et piquez tout autour du torchon en laissant une ouverture de 10 à 15 cm. Attention : rentrez bien les coins des volants à l'intérieur, pour ne pas les couvrir avec les cotés.

9. Crantez les coins, retournez, puis faites un point à la main pour refermer l'ouverture.

