

INSTRUCTION



LE GANT DE CUISINE

Fourniture de Gütermann creativ

Fil à coudre universel dans des coloris coordonnés, tissu en coton Véro's World by Gütermann, Collection Country Chic Cottage; 45 cm cottages bleu (A), 25 cm fleurs bleues fond beige (B), 25 cm vichy bleu (C), 45 cm vichy beige (D: doublure intérieure)

En plus : 45 cm molleton (E)

Pour un gant de cuisine, coupez

(N'oubliez pas d'ajouter les valeurs de couture, sauf pour le molleton)

Deux fois le dessus A (selon schéma joint) dans tissu cottage, mais attention, couper dans les deux sens, pour cela, superposez les deux tissus endroit contre endroit et coupez les deux épaisseurs en même temps;

idem en vichy beige D;

idem en molleton E sans ajouter de marge de couture;

Une bande B de 6 cm x 85cm dans les fleurs;

une bande C de 12 cm x 62 cm dans le vichy;

Réalisation

Les assemblages se font endroit contre endroit.

1. Superposez le dessus et le dessous, endroit contre endroit et piquez les côtés et le doigt, puis faites de même avec le vichy beige puis crantez.

2. Préparez la bande qui servira pour le nœud : repliez aux deux extrémités de la bande B 1 ou 2 cm, pliez la bande endroit contre endroit, piquez les deux cotés selon votre marge de couture, crantez les coins puis retournez.

3. Préparez le volant (bande C) : pour cela, pliez en deux, dans la longueur, envers contre envers la bande.

4. Passez un fil de fronce sur le haut du volant obtenu, en prenant les deux épaisseurs de tissus, tirez le fil, et froncez jusqu'à que le volant mesure 30 cm.
 5. Placez le volant froncé sur le bas du dessus A, sur l'endroit, et bord à bord. Piquez selon votre marge de couture.
 6. Placez ensuite la bande B sur le bas du dessus, tout contre le volant, en plaçant le milieu de la bande, au milieu du dessous.
 7. Piquez les bords de la bande, tout autour du gant, en laissant deux pans dépasser. Arrêtez-vous à 1 cm du milieu du dessus, afin de pouvoir faire le nœud.
 8. Collez les molletons sur l'envers du dessus.
 9. Enfilez le gant en vichy à l'intérieur du gant avec les cottages, endroit contre endroit, puis assemblez-les sur le haut du gant, en laissant une ouverture de 10 cm environ.
 10. Retournez, fermez l'ouverture à la main, enfin, nouez les liens
- Et hop prête à cuisiner !

